



Cómo instalar el adaptador BA 704

Cada adaptador BA 704 incluye: 1 cable modular y 1 cable de audio RCA.

- 1 Conecta los cables modulares de tu teléfono en la parte identificada Lines 1, 2, 3 out en el adaptador.
- 2 Conecta un extremo del cable modular que te enviamos en la parte identificada Lines 1, 2, 3 in en el adaptador. Instala el otro extremo en el lugar donde estaba el cable modular que removiste de tu teléfono.
- 3 Si tienes más de dos números telefónicos, conecta un extremo del cable modular recibido en la parte identificada Lines 3, 4 in del adaptador especial, y el otro en tu teléfono.
- 4 Conecta un extremo del cable de audio RCA en la parte identificada audio in en el adaptador. Instala el otro extremo en nuestra máquina reproductora de audio.
- 5 Conecta el adaptador en el receptáculo de corriente 120 VAC, y listo.

