



Cómo instalar un adaptador HB en tu teléfono común

- 1 Conecta el cable del teléfono en la parte identificada *Phone out* en el adaptador HB.
- 2 Conecta el cable modular en la parte identificada como *Phone in* en el adaptador.
- 3 Conecta el cable de audio RCA en la parte identificada *audio in* en el adaptador.
- 4 Haz una llamada al sistema telefónico y colócala en espera con el *Hold Button* del adaptador.
- 5 Ajusta el volumen con el botón identificado *Volume* en nuestra máquina reproductora de audio.
- 6 Para retomar la llamada, levanta el auricular y presiona el *Hold Button*.

