



Cómo instalar el adaptador BA 704-2

Cada adaptador BA 704-2 incluye: 1 cable modular, 1 cable de audio RCA, 1 divisor de líneas.

- 1 Conecta el cable modular de tu teléfono en la parte identificada phone en el adaptador.
- 2 Conecta un extremo del cable modular que te enviamos en la parte identificada Line 1 en el adaptador. Instala el otro extremo en tu módulo telefónico.
- 3 (A) Si tienes dos números telefónicos, conecta el divisor de líneas en la parte identificada Line 1 en el adaptador. (B) Instala un número en la parte identificada L1 y el otro en (C) L2.
- 4 Conecta un extremo del cable de audio RCA en la parte identificada audio in en el adaptador. Instala el otro extremo en nuestra máquina reproductora de audio.
- 5 Conecta el adaptador en el receptáculo de corriente 120 VAC, y listo.
- 6 Si tienes teléfonos comunes, instalarás conectores múltiples en los módulos de teléfonos. En una parte instalas el divisor de líneas. En la otra, el teléfono.

