



Cómo instalar un equipo USB

Tu equipo USB incluye: 1 unidad de memoria externa (flash drive), 1 cable de audio RCA, 1 cable suplidor de corriente y 2 tornillos de una pulgada.

- 1 Con los 2 tornillos incluidos instala nuestro equipo en una pared cerca de tu sistema telefónico.
- 2 Conecta un extremo del cable de audio RCA en la parte identificada con 8Ω del equipo USB. El otro extremo va en la entrada de audio del sistema telefónico (identificado en la mayoría de los casos como MOH), o en su adaptador especial.
- 3 Instala el extremo pequeño del suplidor de corriente en la parte identificada con 12 VDC en nuestro equipo. Debes conectar el extremo más grande en un receptáculo de corriente (120 VAC).
- 4 Ahora estás listo para cargar tu mensaje.

